



Projektovanie DWD XP H95 vnútorná zásuvka F8 s nastavcom TOP



Pozície pre montáž výsuvov



LEGENDA

B	Dno
BB	Šírka dna
BL	Dĺžka dna
FAS	Bočné naloženie čela

FST	Presah čela odo dna
KV	Predná hrana korpusu
LWK	Svetlá šírka korpusu
MET	Minimálna hĺbka pre zabudovanie

NL	Menovitá dĺžka
RW	Chrbát
RWB	Šírka chrbta
RWH	Výška chrbta

Všetky rozmery sú v milimetroch. Zmeny vyhradené.