



Projektovanie DWD XP H95 s nadstavcom DUOWING



Pozície pre montáž výsuvov



LEGENDA

B	Dno	FST	Presah čela odo dna	NL	Menovitá dĺžka
BB	Šírka dna	KV	Predná hrana korpusu	RW	Chrbát
BL	Dĺžka dna	LWK	Svetlá šírka korpusu	RWB	Šírka chrbta
FAS	Bočné naloženie čela	MET	Minimálna hĺbka pre zabudovanie	RWH	Výška chrbta

Všetky rozmery sú v milimetroch. Zmeny vyhradené.