




PLANUNGSHINWEISE

Alle Maße in Millimeter



LEGENDE

EB	Einbaubreite	LWS	Lichte Weite Schubkasten	SV	Seitenverstellung
HV	Höhenverstellung	MET	Mindesteinbautiefe		
KV	Korpusvorderkante	NL	Nennlänge		
LWK	Lichte Weite Korpus	SKL	Schubkastenlänge		